



部品色

■ スタンダードタイプ



■ トップ・オープンタイプ／スタンダード・ダブルタイプ




部品


カラー

①ヘッドボックス	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン
②ヘッドボックスキャップ	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン
③ボトムレール	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン
④ボトムレールキャップ	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン
⑤操作コード	生地と同系色	生地と同系色	生地と同系色	生地と同系色	生地と同系色
⑥セーフティジョイント	半透明色	半透明色	半透明色	半透明色	半透明色
⑦タッセル	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
⑧ミドルレール	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン

■ ドラムタイプ



■ ドラム・トップ・オープンタイプ／ドラム・ダブルタイプ



部品



カラー

①ヘッドボックス	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン
②ヘッドボックスキャップ	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン
③ボトムレール	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン
④ボトムレールキャップ	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン
⑤操作コード	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン
⑥操作コードホルダー	半透明色	半透明色	半透明色	半透明色	半透明色
⑦ミドルレール	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン

※操作コードホルダーは、取り付けなくても操作性に問題はございません。
操作コードホルダーは操作コードに取り付けずに同梱した状態でお届けします。

■ コードレスタイプ

■ コードレス・トップ・オープンタイプ/コードレス・ダブルタイプ



部品

カラー

部品	カラー					
①ヘッドボックス	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン	
②ヘッドボックスキャップ	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン	
③ボトムレール	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン	
④ボトムレールキャップ	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン	
⑤ボトムレールハンドル	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン	
⑥ミドルレール	ホワイト	ブラック	アルミシルバー	ライトブラウン	ダークブラウン	
⑦ミドルレールハンドル	ホワイト	ブラック	ブラック	ライトブラウン	ダークブラウン	