

◆ 保証書 ◆

保証内容

同書は当社の取扱説明書に沿って使用したにも関わらず、
万一、故障や不具合が生じた場合に、保証期間内は無償で
修理または交換することを保証するものです。
但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。

- 自然消耗、自然劣化等による修理交換。
- 当社または当社指定業者以外での修理や改造等による故障、損傷。
- 火災、地震、落雷、風水害などの天災地変による故障、損傷。
- 高温多湿、薬品等による日常環境とは考えにくい環境での故障、損傷。

保証期間

保証期間はお買上げ日より1年間

万一、故障が発生した場合はお手数ですが電話又は E-mail でご連絡ください。
ご購入時の領収書、明細等が保証の証明となりますのでなくさぬよう保管願います。
なくされますと再発行ができない上、保証が受けられなくなりますのでご注意ください。
修理のご依頼の際は製品のヘッドボックス内に貼付の製品情報をお知らせ下さい。

- 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、販売店又は当社窓口までお問い合わせください。
- 故障のご連絡をしていただいた後に下記欄をご記入いただき、FAX または E-mail でお送りください。

お客様情報	お名前	製品情報	製造番号 / MFT Code
	ご住所		システムタイプ / Type
	電話番号		サイズ / Size x
			型番 / Code
販売店			
お買上げ日	年 月 日	* 製品情報はシェルスエードのヘッドボックスの中に記載されていますのでご確認ください。	

<お問合せ先>

キューセント株式会社 営業時間 : AM9:30～PM5:30（土日祝休）
tel. 03-6455-5586 fax. 03-6893-7824 email. contact@lucenthome.jp

Lucenthome

Designer Collection

シェル・シェード
コードレスタイプ

取扱説明書／保証書

このたびは **Lucenthome** シェル・シェードをお買いあげいただきまして、
誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

【取付け上のご注意】

- カーテンレールに取付ける場合はカーテンレールが天井にしっかりと据え付けられているか確認してください
- 天井面に取付ける場合、取付け面が木材以外（石膏ボードやコンクリートなど）ですと付属のネジが適合しない場合があります。あらかじめブラケットのネジ穴に適合するネジおよびプラグアンカーなどを別途ご用意ください。
- ブラケットを取付ける場合はネジでしっかりと固定し、最後にシェードがきちんと固定されているかブラケットをひとつひとつ確認してください。

【取扱上のご注意】

- 火を近づけたり火のそばに設置しないでください。
- 屋外や浴室などの湿気の多いところでは使用しないでください。
- シェードにぶら下がったり、物をかけたりしないでください。
- 製品の破損や思わぬ事故の原因になりますので強風時や雨の降っているときには、必ず窓を閉めるか、シェードを上げて下さい。

キューセント株式会社 **Lucenthome**


〒107-0062 東京都港区南青山 4-15-4 / パークヒルズ南青山 105
tel. 03-6455-5586 fax. 03-6893-7824
http://www.lucenthome.jp

シェル・シェード各部の名称

〈付属部品〉

- ブラケット 2～5個
(ブラケット使用個数は製品幅、高さにより異なります。)
- ブラケット用固定ネジ
ブラケット1個につき長ネジ2個
- カーテンレール取付用レールビスとネジ
ブラケットと同数
- コードレスハンドル 1個 (～W1200mm) /
2個 (W1200mm～)

〈本体〉




〈部品〉




ブラケットの取り付け方法


● カーテンレール付けの場合



● 正面付けの場合




● 天井付けの場合




● ブラケットの取り付け方法

ブラケットの取り付け位置はシェードの大きさによって異なります。




コードレスハンドルの取り付け方法



シェード本体の設置方法

- シェードをたたみ、ヘッドボックスの手前の溝をブラケット先端のツメにヘッドボックスの片側を引っ掛けて、手前から奥へ押し上げるようにカチッと音がするまではめ込んでください。
- シェードがきちんと引っ掛かっているかブラケットをひとつひとつ確認してください。



操作方法

- シェードを下げる場合、レール、またはコードレスハンドルを握り下へ引っ張る。
- シェードを上げる場合、レール、またはコードレスハンドルを握り上へ押し上げる。
- 製品の特性上、シェードを一番下まで下げ切った時に少し上に巻き戻ってしまう（跳ね上がってしまう）場合がございます。製品の特性となりますので、シェードを下まで下げ切る際は、シェードを手前側に引いていただき、さらに下に引き下げてから元の位置に戻してください。
- ※オパーク生地（遮光生地）の場合、少し上に巻き戻ってしまう（跳ね上がってしまう）現象が強く出る場合もございます。

メンテナンスについて

- 操作する際は、無理な力は加えず必ずゆっくり操作してください。
- 快適にご使用いただくために、日に1度程度、シェードをご開閉いただくことをお勧めいたします。
- 布の特性上、一定期間シェードをあげたまま、または下げたままにしておくと開閉時に操作がスムーズにいかない場合やキチンとたためない場合があります。決して壊れているわけではありませんが、そのような時はシェードを連続して5回～10回上げ下げしてみてください。1度で元に戻らない場合、何度か行うことで元に戻ります。
- ハンディーモップや掃除機の吸い込みを「弱」にしてほこりを吸い取ってください。そして月に1度は固く絞った雑巾で水ぶきをしてお手入れしてください。
- お手入れの際に本体ごと水につけたりしないでください。カビ発生の原因となることがあります。
- 水ぶきの際は洗剤等を使用しないでください。シミになる可能性があります。

シェード本体の取外し方法

- ヘッドボックスを持ち、奥へ押し込みながら下へ回転させるように取り外す。
- * シェードをたたんだ状態で行って下さい。
- * ブラケットの先端のツメはバネ式になっています。